

Manual de Uso, Mantenimiento y Limpieza



ARTICA®
DISEÑO CONTEMPORÁNEO

Condiciones generales de garantía para muebles de áreas internas



Un apropiado uso y mantenimiento de los productos adquiridos determina su vida útil. Es importante proteger todas las telas y superficies de la exposición directa de la luz solar para prevenir que los colores pierdan su nitidez original.

Todos nuestros productos están garantizados por un período de un año, bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, y contra cualquier defecto de fabricación que afecte la funcionalidad del producto.

Esta garantía en ningún caso cubrirá defectos o imperfecciones que resulten del propio paso del tiempo como decoloraciones, matizaciones de las fibras, manchas, rayones o roturas derivadas del uso.

Condiciones generales de garantía para muebles de áreas internas



Objetos calientes o fríos nunca deben colocarse directamente sobre las superficies de las mesas y tampoco sobre la tapicería de los muebles, es recomendable utilizar porta vasos y porta calientes para evitar manchas sobre las maderas o telas o levantamiento de chapillas y textiles.

Si tiene mascotas evite que tengan contacto con los muebles, es necesario protegerlos para prevenir daños en los textiles y las superficies de madera. El contacto con las uñas, garras, dientes y pelos de las mascotas producen daños irreparables en los muebles que la garantía no cubre.

Esta garantía en ningún caso cubrirá deterioro derivado de la acumulación de residuos de alimentos o bebidas sobre los textiles y superficies ya que estos pueden generar manchas y daños de carácter permanente.

Cuidado y limpieza de productos textiles



La mayoría de los tapizados requieren únicamente un aspirado regular, con un mantenimiento adecuado, pueden parecer nuevos a pesar del paso del tiempo. Es recomendable intercambiar los cojines del asiento y del respaldo de manera regular para alargar la vida de ellos y de esta forma garantizar un desgaste uniforme a lo largo de los años. Igualmente, se deben sacudir los relleno de espuma, plumas o fibras para que mantengan su forma. Evite el contacto con sustancias aceitosas y objetos puntiagudos, estos elementos pueden dañar la tapicería.

Los vinilos no transfieren su color a otros materiales, pero prendas de vestir con procesos de tintorería, pueden manchar el textil, mucho más si la prenda esta húmeda, debe limpiarse inmediatamente.

Cuidado y limpieza de productos textiles

Las manchas deben ser lavadas con agua, jabón neutro y trapo suave, nunca se debe usar productos abrasivos, solventes, alcohol, cloro o sus derivados. Seque siempre a la sombra.

Suciedad por bolígrafos, rotuladores, tinta labios o cosas similares, deben ser removidos inmediatamente antes de que se sequen.



Todo producto de limpieza debe ser ensayado previamente en una parte oculta del tejido, esperando como mínimo 24 horas para asegurarse de que no resulte afectado el tejido ni su color. Para todo tipo de manchas aplicando cualquier método de limpieza los resultados son:

- Antes de 24 horas se obtiene una limpieza hasta del 100%.
- Después de 48 horas hasta del 80%.
- Después de 1 semana hasta del 50%.

Seque a la sombra totalmente las áreas trabajadas con un trapo limpio, seco y que no desprenda mota.

Cuidado y limpieza de productos tapizados en cuero



Recuerde que el cuero es un producto 100% natural por tanto son normales las imperfecciones sobre las pieles.

Para la limpieza y mantenimiento elimine el polvo prepare una solución de jabón suave mezclado en agua destilada, espumas o aerosoles especialmente diseñados para la limpieza del cuero deben aplicarse periódicamente con un paño suave y nunca directamente sobre la superficie.



En caso de manchas como grasa o líquidos, seque los residuos rápidamente con un papel absorbente. Limpie el líquido desde el exterior hacia el interior de la mancha, para evitar que esta se extienda. Una vez el papel absorba el líquido, repase de forma suave la zona con un paño humedecido en agua destilada y jabón suave. Evite frotar con fuerza para no dañar el material.

Cuidado y limpieza de superficies en madera

Limpie con un paño suave humedecido en solución de agua y jabón suave bien escurrido, que no contenga agentes abrasivos ya que estos dañan los acabados de la chapilla. No limpie con solventes como thinner, varsol, acetona o alcohol. .



Evite dejar sobre las superficies elementos mojados, o con altas o bajas temperaturas, esto puede ocasionar manchas producto de la reacción química de los componentes de la pintura. Si esto ocurre séquelo inmediatamente con un trapo suave

La luz afecta la madera y la chapa de ella, se recomienda durante las primeras semanas, mientras la madera absorbe la luz que rodea el producto, no colocar ningún objeto sobre las superficies para evitar que se produzcan marcas o círculos permanentes.

Realice la limpieza siempre siguiendo el sentido de las vetas de la madera y nunca en sentido contrario porque puede rayarse.

Cuidado y limpieza de superficies en vidrio

Remueva cualquier depósito de polvo, grasas, manchas y/o suciedad inmediatamente rociando una solución de agua jabonosa para suavizar, luego limpie con una toalla suave siempre enjuagando con abundante agua. Para una efectiva limpieza puede emplear un limpiador comercial de vidrios con PH bajo. No utilice limpiadores ácidos o alcalinos, ya que estos pueden atacar la superficie del cristal y deteriorarla.

Evite que cemento, yeso, varsol, gasolina, petróleo, ácido muriático, o sulfúrico caigan sobre la superficie del vidrio.

Nunca limpie un vidrio y/o espejo en seco, ya que puede sufrir ralladuras debido a las partículas de polvo.

No realice la labor de limpieza bajo el sol y/o viento seco, debido a que al secarse la superficie con rapidez, se pueden generar rayas leves por fricción.



Cuidado y limpieza de superficies cromadas



Durante los primeros días de uso, solo limpie con trapo, bayetilla o telas suaves húmedas, luego limpie con los mismos materiales secos.

No utilice disolventes, desinfectantes con lejía o soda, entre los que se encuentran limpiadores que contengan cloruros, ácidos clorhídricos o cloro fenoles.

No utilice agua con sustancias alcalinas disueltas que se usan con frecuencia para desinfectar y blanquear la ropa, a base de hipoclorito como el Clorox.

No utilice cremas pulidoras, porque estas rayan las superficies que se abrillantan con mucha frecuencia.

En caso de usar desinfectantes, diluya en agua, limpie, enjuague y seque rápidamente con un paño seco.

www.artica.com.co

Cuidado y limpieza de superficies cromadas



Elimine la suciedad y marcas de dedos con un paño húmedo o una gamuza. Para eliminar una suciedad más difícil utilice las esponjillas de nylon desgastadas, suaves y húmedas.

No utilice esponjas de acero metálico ni cepillos de alambre sobre superficies recubiertas de CROMO. Además de rallar la superficie pueden originar oxido. Se puede utilizar cepillos de Nylon suaves para limpiar las superficies recubiertas

No deje estropajos o trapos húmedos sobre los recubrimientos de CROMO, ya que se podrían formar manchas de cal.

Cuidado y limpieza de superficies de acero inoxidable



Aunque el ACERO INOXIDABLE es altamente resistente a la corrosión los productos requieren mantenimiento para que conserven su apariencia con el tiempo. Especialmente aquellos expuestos al medio ambiente exterior, dado que pueden aparecer manchas de color marrón en la superficie. Este hecho no ejerce ninguna influencia en la resistencia estructural o longevidad del producto.



Se recomienda no usar este producto en zonas costeras a una distancia inferior a 20 km del océano. Para la limpieza de las manchas color marrón se debe usar un paño abrasivo suave con el fin de remover y eliminar las manchas que pueden aparecer en la superficie. La limpieza debe hacerse en dirección al cepillado de la pieza, se sugiere limpiar con mayor frecuencia en zonas costeras donde el producto tiene una alta exposición a la salinidad.